

V4.0223

Simple[®] KEY

USER GUIDE

Pairing Instructions for Nissan and Infiniti Replacement Keys.

Powered By



Car Keys Express[®]

Replacing car keys is simple and affordable again.[™]

www.CKESimpleKey.com

Packaging Part Number: NSPSA-7000

SIMPLE KEY USER GUIDE

IMPORTANT NOTES

- ▶ **All existing, working smart keys must be present during the pairing process.** Once you pair a new key, all previous keys will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- ▶ **The emergency key blade should be cut at your convenience.** This key blade is inside your new Simple Key and can be used to unlock the doors should the battery in your smart key fail. It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer connector. If this label is missing, damaged, or the word “VOID” appears on the EZ Installer, please exchange this Simple Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple Key’s compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
------------	------	-----------------------	-------------------------

NISSAN

370Z	2009	5	6
370Z	2010-2018	6	
Altima 4-Door	2007-2008	5	
Altima 4-Door	2009-2012	6	
Altima 2-Door	2008	5	6
Altima 2-Door	2009-2014	6	
Maxima	2009-2014	6	
Murano	2009	5	6
Murano	2010-2014	6	

SIMPLE KEY USER GUIDE

INFINITI

EX	2008-2013	6
FX	2009-2013	6
G25	2011-2012	6
G35	2007-2008	5
G37	2008	5
G37	2009-2013	6
Q40	2015	6
Q60	2014-2015	6
QX50	2014-2017	6
QX70	2014-2017	6

Visit CKESimpleKey.com for the most up-to-date vehicle compatibility list.

KEY PAIRING

NOTE: You MUST have at least one smart key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer. If you have no working keys, return the Simple Key to the retailer where it was purchased.

NOTE: The EZ Installer has on-screen instructions to guide you through pairing steps. The numbered steps below provide more detail. Read all instructions prior to starting.

Follow the instructions in the blue portion of the screen first. After you have completed the step, follow the instructions in yellow to move to the next step. For example:

- When you see the message "Press to continue," press and release the button on the end of the EZ Installer after completing the step written in blue.
- When you see the message "Hold to confirm," press the button on the end of the EZ Installer for 2 seconds and release after completing the step written in blue.

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

1. Test your vehicle's pairing slot by removing the batteries from all working keys and inserting one of those keys into the key pairing slot at the left side of the dash.
 - a. The location of your vehicle's key pairing slot can be found in your

SIMPLE KEY USER GUIDE

- owner's manual. The pairing slot may also be called: intelligent key port, prox slot, proximity slot, key slot, or programming slot.
2. Press the brake and try to start the car as normal.
 - a. If your vehicle starts, continue to step 3.
 - b. If your vehicle does not start, the pairing slot is not working, and you will not be able to add any keys until it is repaired by a dealership. Do not proceed until the pairing slot is repaired.
 3. Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on pages 2-3. Turn the dial on the EZ Installer to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
 - a. **NOTE:** If more than one dial position exists for your vehicle, try the PRIMARY dial position first. If you are unable to successfully pair the key, unplug the EZ Installer, remove the key, open and close the driver's door, move the dial to the ALTERNATE position listed for your vehicle, and try again.
 4. Enter the vehicle and close all doors.
 5. Start with the vehicle in PARK and the engine OFF.
 6. Remove the security label from the EZ Installer and insert the EZ Installer firmly into the on-board diagnostic (OBD) port, located under the dash.
 - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
 7. To continue, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds, then release.
 8. Make sure all keys (new and existing) are present. Ensure all original keys still have their batteries removed. To continue, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds, then release.
 9. Close all doors. Turn the hazard lights on. Press the EZ Installer button to continue.
 10. Insert one of your original keys into the key pairing slot at the left side of the dash.
 - a. The location of your vehicle's key pairing slot can be found in your owner's manual.
 11. Do not press the brake pedal. Press the vehicle's Start button twice to turn the ignition on. Wait for the next screen.
 12. Press the Start button again to turn the ignition off. Press the EZ Installer button to continue.
 13. **Do not press the brake pedal through the rest of the process.** Press the EZ Installer button to continue.
 14. Press the EZ Installer button to continue.
 15. Wait up to 30 seconds for the next screen to appear.
 16. Press the vehicle's Start button once. The dash lights will turn on. Press the EZ Installer button to continue.
 17. Wait up to 30 seconds for the next screen to appear.
 18. Press the vehicle's Start button once. The dash lights will turn off.
 19. The vehicle is now in pairing mode. Press button on EZ Installer to continue.
 20. Press the vehicle's Start button once. The security light will flash 5 times.
 - a. The location of your vehicle's security light can be found in your owner's manual.

SIMPLE KEY USER GUIDE

21. Press the vehicle's Start button once. The dash lights will turn off. Remove the key from the slot.
22. To pair the next key, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds and release. Insert the next key into the pairing slot. Press the EZ Installer button to continue. Repeat steps 20-21.
 - a. To pair additional keys, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds and release. Repeat steps 20-21.
23. Once you have paired all available keys, press the EZ Installer button once to continue.
24. To exit key pairing mode, insert one of the paired keys into the slot again. Press the EZ Installer button to continue.
25. Press the vehicle's Start button to turn the ignition on. Press again to turn the ignition off. Press the EZ Installer button to continue.
26. Unplug the EZ Installer. If the EZ Installer is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
27. Remove the key from the slot and turn off the hazard lights.
28. Reinsert all key batteries.
29. Press brake and start the vehicle.
30. Test all keys.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Can I use the same EZ Installer on other vehicles?

A: No, the EZ Installer can only pair Simple Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple Keys to the same vehicle. Visit CKESimpleKey.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously, this signifies that the device has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer sounds a single beep for 5 seconds and shows "VIN Error" on screen, then beeps continuously.

A: This signifies that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer can only pair Simple Keys to one vehicle. Return the Simple Key to the retailer from which you purchased it and exchange it for a new unit.

Q: The new key won't pair to my car.

A: If the EZ Installer doesn't pair the key to the car, the dial position is likely incorrect. If this is the case, the EZ Installer will continuously sound after you press the pairing button. Check the compatibility section on page 2-3 to confirm the correct dial position for your make, model and year. If an alternate dial position(s) is listed for your vehicle, unplug the EZ Installer, turn the knob to the alternate position, and try pairing again. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

SIMPLE KEY USER GUIDE

Q: The EZ Installer was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer must remain plugged into the OBD port until pairing is complete. If the EZ Installer becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 3.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

FCC AND ISSED REGULATORY STATEMENT

MODEL: 300-0481

FCC ID: X32-APKN1G01

IC: 8797A-APKN1G01

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

SIMPLE KEY USER GUIDE

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan, and Infiniti Simple Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patent US10755506B2
Designed and assembled in the USA

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2023 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com

V4.0223

Simple KEY[®]

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de Sincronización para Llaves
de Repuesto Nissan e Infiniti.

Funciona con



Car Keys Express[®]

Replacing car keys is simple and affordable again.™

www.CKESimpleKey.com

Parte del manual de instrucciones número: NSPSA-7000

NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **Todas las llaves existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento.** Una vez que programe un control remoto nuevo, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los programe de nuevo.
- ▶ **La hoja de la llave de emergencia debe cortarse a su conveniencia.** Esta hoja está dentro de su nueva llave Simple™ y se puede usar para desbloquear las puertas en caso de que falle la batería de su llave inteligente. Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de comenzar el procedimiento.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso de aprendizaje de la llave.
- ▶ **No use este dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento.** Desconecte del puerto OBD (diagnóstico a bordo) antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones remotas originales,** independientemente de los botones incluidos en Simple Key. Esta llave no agrega características remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de alteración sobre el conector EZ Installer. Si esta etiqueta falta, está dañada o aparece la palabra "VOID" en el EZ Installer, reemplace esta Simple Key por una nueva en el establecimiento donde la compró.
- ▶ **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de Simple Key con la marca, el modelo y el año del vehículo. Consulte la siguiente tabla.

COMPATIBILIDAD DE VEHÍCULO

MARCA/MODELO	AÑO	POSICIÓN PRIMARIA DEL DIAL	POSICIÓN ALTERNATIVA DEL DIAL
--------------	-----	----------------------------	-------------------------------

NISSAN

370Z	2009	5	6
370Z	2010-2018	6	
Altima 4-Door	2007-2008	5	

SIMPLE KEY MANUAL DE USUARIO

Altima 4-Door	2009-2012	6	
Altima 2-Door	2008	5	6
Altima 2-Door	2009-2014	6	
Maxima	2009-2014	6	
Murano	2009	5	6
Murano	2010-2014	6	

INFINITI

EX	2008-2013	6	
FX	2009-2013	6	
G25	2011-2012	6	
G35	2007-2008	5	
G37	2008	5	
G37	2009-2013	6	
Q40	2015	6	
Q60	2014-2015	6	
QX50	2014-2017	6	
QX70	2014-2017	6	

Visite CKESimpleKey.com para la lista de compatibilidad de vehículos más reciente.

SINCRONIZACIÓN DE LLAVES

NOTA: DEBE tener al menos una llave inteligente que ya funcione con su vehículo para usar el EZ Installer. Si no tiene una llave que funcione, devuelva la Simple Key al minorista donde la compró.

NOTA: El EZ Installer tiene instrucciones en pantalla para guiarlo a través de los pasos de sincronización. Los pasos enumerados a continuación proveen más detalles. Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Siga las instrucciones en la parte azul de la pantalla primero. Una vez que haya completado el paso, siga las instrucciones en amarillo para pasar al siguiente paso. Por ejemplo:

- Cuando vea el mensaje "Press to continue", presione y suelte el botón al final de EZ Installer después de completar el paso escrito en azul.
- Cuando vea el mensaje "Hold to confirm", presione el botón en el extremo del EZ Installer durante 2 segundos y suéltelo después de completar el paso escrito en azul.

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, requiriendo que vuelva a comenzar. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, muévase a un ritmo rápido y uniforme.

1. Pruebe la ranura de sincronización de su vehículo retirando las baterías de todas las llaves en funcionamiento e insertando una de esas llaves en la ranura de sincronización de llaves en el lado izquierdo del tablero.
 - a. La ubicación de la ranura de sincronización de llaves de su vehículo se puede encontrar en el manual del propietario. La ranura de sincronización también se puede llamar: puerto de llave inteligente, ranura de proximidad, ranura de llave o ranura de programación.
2. Pise el freno encienda el vehículo de forma normal.
 - a. Si su vehículo arranca, continúe con el paso 3.
 - b. Si su vehículo no arranca, la ranura de sincronización no funciona y no podrá agregar ninguna clave hasta que la repare un concesionario. No continúe hasta que se repare la ranura de sincronización.
3. Busque la marca, el modelo y el año de su vehículo en la Compatibilidad de Vehículo en las páginas 2-3. Gire el disco del EZ Installer a la posición que se indica para la marca, modelo, y año de su vehículo.
 - a. **NOTA:** Si existe más de una posición de marcación para su vehículo, intente primero la posición de marcación PRIMARIA. Si no puede sincronizar la llave con éxito, desconecte el EZ Installer, quite la llave, abra y cierre la puerta del conductor, mueva el disco a la posición del dial ALTERNATIVO lista para su vehículo e intente nuevamente.
4. Asegure que el vehículo se encuentre en la posición de PARK (P) y que el motor esté apagado.
5. Entre en el vehículo y cierra todas las puertas.
6. Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer e inserte el dispositivo firmemente en el puerto de diagnóstico a bordo (OBD) ubicado debajo del tablero.
 - a. La ubicación del puerto OBD de su vehículo se puede encontrar en el manual del propietario.
7. Para continuar, Presione el botón del EZ Installer durante 2 segundos y luego suéltelo.
8. Asegúrese de que todas las llaves (nuevas y existentes) estén presentes. Asegúrese que las llaves originales todavía tengan las baterías removidas. Para continuar, mantenga presionado el botón del EZ Installer™ durante 2 segundos y luego suéltelo.
9. Cierra todas las puertas. Encienda las luces de emergencia. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
10. Inserte una de sus llaves originales en la ranura de sincronización de llaves en el lado izquierdo del tablero.
 - a. La ubicación de la ranura de sincronización de llaves de su vehículo se puede encontrar en el manual del propietario.

11. **No presione el pedal del freno.** Presione el botón de arranque del vehículo dos veces para encender el vehículo. Espere a la siguiente pantalla.
12. Presione el botón de inicio nuevamente para apagar el vehículo. Presione el botón del EZ Installer para continuar.
13. **No presione el pedal del freno durante el resto del proceso.** Presione el botón EZ Installer para continuar.
14. Presione el botón del EZ Installer para continuar.
15. Espere hasta 30 segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla.
16. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. Las luces del tablero se encenderán. Presione el botón del EZ Installer para continuar.
17. Espere hasta 30 segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla.
18. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. Las luces del tablero se apagarán.
 - a. La ubicación de la luz de seguridad de su vehículo se puede encontrar en el manual del propietario.
19. El vehículo está ahora en modo de sincronización. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
20. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. La luz de seguridad parpadeará 5 veces.
 - a. La ubicación de la luz de seguridad de su vehículo se puede encontrar en el manual del propietario.
21. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. Las luces del tablero se apagarán. Retire la llave de la ranura.
22. Para sincronizar la siguiente llave, mantenga presionado el botón del EZ Installer durante 2 segundos y suéltelo. Inserte la siguiente llave en la ranura de emparejamiento. Presione el botón del EZ Installer para continuar. Repita los pasos 20-21.
 - a. Para sincronizar llaves adicionales, mantenga presionado el botón del EZ Installer durante 2 segundos y suéltelo. Repita los pasos 20-21.
23. Una vez que haya sincronizado todas las llaves disponibles, presione el botón del EZ Installer una vez para continuar.
24. Para salir del modo de sincronización de llaves, inserte una de las llaves programadas en la ranura nuevamente. Presione el botón del EZ Installer para continuar.
25. Presione el botón de arranque del vehículo para encender el vehículo. Presione nuevamente para apagar el vehículo. Presione el botón del EZ Installer para continuar.
26. Desconecte el EZ Installer. Si el dispositivo sigue conectado en el puerto OBD durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo retire.
27. Retire la llave de la ranura y apague las luces de emergencia.
28. Vuelva a insertar todas las baterías en las llaves originales.
29. Presiona el freno y arranque el vehículo de manera normal.
30. Asegure que todas las llaves funcionen correctamente.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer solo puede emparejar Simple Keys en un vehículo. Usted tiene la capacidad de sincronizar Simple Keys adicionales con el mismo vehículo. Visite CKESimpleKey.com o su distribuidor local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer emite un solo pitido durante 5 segundos, luego emite un pitido continuo, esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo.

P: El EZ Installer emite un solo pitido durante 5 segundos y muestra "VIN Error" en la pantalla, luego emite un pitido continuo.

R: Esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo. El EZ Installer sólo puede sincronizar Simple Keys en un vehículo. Devuelva Simple Key al minorista donde la compró y cámbiela por una nueva unidad.

P: La llave nueva no se empareja con mi vehículo.

R: Si el EZ Installer no empareja la llave con el vehículo, puede que la posición del dial sea la incorrecta. Si este es el caso, el EZ Installer sonará de forma continua después de que presione el botón de emparejamiento. Revise la sección de compatibilidad en las páginas 2-3 para confirmar la posición correcta del dial para su marca, modelo y año. Si se menciona una posición de dial alternativa para el vehículo, retire el EZ Installer, gire la dial para cambiar la posición y vuelva a intentar la sincronización. Si la llave aún no se programa, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

P: El EZ Installer está desconectado durante el proceso de sincronización.

R: El EZ Installer debe permanecer conectado en el puerto OBD hasta que la sincronización sea completada. Si el EZ Installer se desconecta durante el proceso, gire la llave hacia la posición OFF, retírela y comience el proceso de sincronización de nuevo, a partir del paso 3.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC E ISED

MODELO: 300-0481
FCC ID: X32-APKN1G01
IC: 8797A-APKN1G01

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto llegarán llaves Simple Keys nuevas para Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan e Infiniti.



Patente US10755506B2
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2023 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com